

RENFORTS PNEUMATIQUES DE SUSPENSION ARRIERE

(sauf précisé autrement)

véhicules à lames de ressorts
Renfort

véhicules à ressorts hélicoïdaux
Renfort

S
U

CITROEN

UTILITAIRES LÉGERS

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
DISPATCH - JUMPY	96-06	Coilrite - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4143
DISPATCH - JUMPY	96-06	Suspension Full air arrière - valves de gonflage	W21-760-3150B
DISPATCH - JUMPY	96-06	Suspension Full air arrière + compresseur double commande	W21-760-3150CD
Nouveau Jumpy G9	07-08	Coilrite - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4264
C25 - Euro Chassis 280/290	88-93	Toutes applications	W21-760-2112
JUMPER / RELAY - Euro Chassis X230	94-01	Toutes applications	W21-760-2110
JUMPER / RELAY - Euro Chassis X244	02-06	Toutes applications	W21-760-2110
JUMPER - X250	06-08	Kit Standard - toutes applications	W21-760-2428
JUMPER - X250	06-08	Kit confort + charge - Coussins plus gros que le kit standard 2428	W21-760-2429
JUMPER - X250	06-08	Kit confort pour véhicule équipé de la suspension d'origine usine	W21-760-3202

FIAT

UTILITAIRES LÉGERS

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
SCUDO	96-06	Coilrite - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4143
SCUDO	96-06	Suspension Full air arrière - valves de gonflage	W21-760-3150B
SCUDO	96-06	Suspension Full air arrière + compresseur double commande	W21-760-3150CD
Nouveau SCUDO G9	07-08	Coilrite - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4264
DOBLO	03-08	Doblo CARGO (sans barre anti-roulis)	W21-760-2114
DOBLO Vitré	06-08	Doblo Vitré pour TPMR avec barre anti-roulis	W21-760-2114V
DUCATO - Euro Chassis 280/290	88-93	Toutes applications	W21-760-2112
DUCATO - Euro Chassis X230	94-01	Toutes applications	W21-760-2110
DUCATO - Euro Chassis X244	02-06	Toutes applications	W21-760-2110
DUCATO - X250	06-08	Toutes applications	W21-760-2428
DUCATO - X250	06-08	Kit confort + charge - Coussins plus gros que le kit standard 2428	W21-760-2429
DUCATO - X250	06-08	Kit confort pour véhicule équipé de la suspension d'origine usine	W21-760-3202

FORD

UTILITAIRES LÉGERS

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
Transit 100/120	89-99	Transit pont carré - sans barre anti roulis	W21-760-2123
Transit 130/160/190	89-99	Transit pont rond - sans barre anti roulis	W21-760-3001
Transit	00-03	Transit pont carré - traction - roues simples - véhicules avec ABS	W21-760-3450
Transit	00-03	Transit pond rond - propulsion - roues simples - véhicules avec ABS	W21-760-3451
Transit	04-08	Transit traction - roues simples - Fourgon type 260-280-300	W21-760-3449
Transit	04-08	Traction - roues simples - toutes versions - type 330 - 350	W21-760-3446
Transit	04-08	Transit pond rond propulsion - roues simples - avec ABS	W21-760-3447
Transit	00-08	Propulsion - roues jumelées - véhicules avec ABS	W21-760-3448

IVECO

UTILITAIRES LÉGERS

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
Daily 35-10, 35-12, 45-10, 45-12	90-99	Toutes applications	W21-760-2089
Daily 35-10 to 49-12,	90-99	4 coussins pour roues jumelées avec ABS	W21-760-3455
Daily 35C-11 to 35C-13,	00-06	4 coussins pour roues jumelées avec ABS	W21-760-3456
Daily 40C-13, 50C-13,	00-06	4 coussins pour roues jumelées avec ABS	W21-760-3456
Daily 35C- 50	06-08	Roues jumelées avec ABS	W21-760-3410
Daily 35S-L 11 à 17	00-06	Roues simples - lames de ressort au dessous de l'essieu	W21-760-3438
Daily 29-35 S-L 11 à 18	00-08	Roues simples - lames de ressort au dessus de l'essieu	W21-760-3439

MERCEDES

UTILITAIRES LÉGERS

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
Vito	96-03	Coilrite AR véhicule traction - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4145
Vito	03-08	Coilrite AR véhicule propulsion - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4261
Vito	03-08	Suspension Full air arrière - valves de gonflage	W21-760-3489B
Vito	03-08	Suspension Full air arrière + compresseur double commande	W21-760-3489CD
3 Series Sprinter - 207 - 310	88-96	Toutes applications	W21-760-3004

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
3 Series Sprinter - 308, 310, 312, 313, 316	96-06	Camping cars - châssis cabine	W21-760-3114
3 Series Sprinter - 308, 310, 312, 313, 316	96-06	Fourgon	W21-760-2312
Sprinter 209 à 215,309, à 324	07-08	Toutes applications	W21-760-3500
Sprinter 509,511,515,318,324 - Serie 5	07-08	Toutes applications	W21-760-3501
4 Series Sprinter - 408, 410, 412, 413, 416	96-06	Châssis cabine - version 2 coussins convolute	W21-760-2382
4 Series Sprinter - 408, 410, 412, 413, 416	96-06	Châssis cabine - version 4 coussins diaphragmes	W21-760-3119
4 Series Sprinter - 408, 410, 412, 413, 416	96-06	Fourgon - version 2 coussins convolute	W21-760-2425
4 Series Sprinter - 408, 410, 412, 413, 416	96-06	Fourgon - version 4 coussins diaphragmes	W21-760-3461
6 Series Sprinter - 616	96-07	Système 4 coussins	W21-760-3466

NISSAN

UTILITAIRES LÉGERS

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
Primastar X83	01-08	Coilrite - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4250
Primastar X83	01-08	Full air arrière - version valves de gonflage	W21-760-3465B
Primastar X83	01-08	Full air arrière + Compresseur et mano double commande	W21-760-3465CD
Primastar X83	01-08	Full air arrière + gestion automatique	W21-760-3244
Interstar X70	98-08	Kit Semi Air basic (coussin convolute) pour tous types de transports	W21-760-3123
Interstar X70	98-08	Kit Semi Air - diaphragmes (version luxe) + confort	W21-760-3126
Interstar X70	98-08	Coilrite avant - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4117
Cabstar	07-08	Kit semi air	W21-760-3127
Atleon LP2 35-15	06 -	Kit semi air 3,5t - 5,6 T	W21-760-3406
Atleon LG1 70,14-80 14-80,19	06-08	Kit semi air basic avec valve de gonflage	W21-760-3372
Atleon LG1 70,14-80 14-80,20	07-08	Kit semi air basic + compresseur simple commande	W21-760-3374
Atleon LG1 70,14-80 14-80,21	07-08	Kit semi air basic + compresseur double commande	W21-760-3373
Atleon LG1 70,14-80 14-80,22	07-08	Kit semi + système de gestion automatique de la hauteur	W21-760-3371

OPEL

UTILITAIRES LÉGERS

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
Vivaro X83	01-07	Coilrite - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4250
Vivaro X83	01-08	Full air arrière - version valves de gonflage	W21-760-3465B
Vivaro X83	01-08	Full air arrière + Compresseur et mano double commande	W21-760-3465CD
Vivaro X83	01-08	Full air arrière + gestion automatique	W21-760-3244
Movano X70	98-08	Kit Semi Air basic (coussin convolute) pour tous types de transports	W21-760-3123
Movano X70	98-08	Kit Semi Air - diaphragmes (version luxe) + confort	W21-760-3126
Movano X70	98-08	Coilrite avant - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4117

PEUGEOT

UTILITAIRES LÉGERS

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
EXPERT	96-06	Coilrite - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4143
EXPERT	96-06	Suspension Full air arrière - valves de gonflage	W21-760-3150B
EXPERT	96-06	Suspension Full air arrière + compresseur double commande	W21-760-3150CD
Nouvel EXPERT G9	07-08	Coilrite - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4264
J5 - Euro Chassis 280/290	88-93	Toutes applications	W21-760-2112
BOXER - Euro Chassis X230	94-01	Toutes applications	W21-760-2110
BOXER - Euro Chassis X244	02-06	Toutes applications	W21-760-2110
BOXER - X250	06-08	Kit Standard - toutes applications	W21-760-2428
BOXER - X250	06-08	Kit confort + charge - Coussins plus gros que le kit standard 2428	W21-760-2429

RENAULT

UTILITAIRES LÉGERS

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
Espace	00-02	Coilrite - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4251
Espace	03-08	Coilrite - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4250
Espace	01-08	Suspension Full air arrière - valves de gonflage	W21-760-3172B
Espace	01-08	Suspension Full air arrière + compresseur double commande	W21-760-3172CD
Trafic X83	01-08	Coilrite - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4250
Trafic X83	01-08	Full air arrière - version valves de gonflage	W21-760-3465B
Trafic X83	01-08	Full air arrière + Compresseur et mano double commande	W21-760-3465CD
Trafic X83	01-08	Full air arrière + gestion automatique	W21-760-3244
Master X70	98-08	Kit Semi Air basic (coussin convolute)	W21-760-3123
Master X70	98-08	Kit Semi Air - diaphragmes (version luxe) + confort	W21-760-3126
Master X70	98-08	Coilrite avant - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4117
Master X70	98-08	Kit confort uniquement pour suspension pneumatique d'origine renault	W21-760-3141
Mascott / Master Pro	05-07	Kit semi air	W21-760-3125
Maxity	07-08	Kit semi air	W21-760-3127

VOLKSWAGEN

UTILITAIRES LÉGERS

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
3 serie LT	96-06	Camping cars - châssis cabine	W21-760-3114
3 serie LT	96-06	Fourgon	W21-760-2312

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
Crafter 28 - 35	07-08	Toutes applications	W21-760-3500
Crafter 35 - 50	07-08	Toutes applications	W21-760-3501
4 serie LT	96-06	Châssis cabine - version 2 coussins convolute	W21-760-2382
4 serie LT	96-06	Châssis cabine - version 4 coussins diaphragmes	W21-760-3119
4 serie LT	96-06	Fourgon - version 2 coussins convolute	W21-760-2425
T-4, Transporter, Caravelle, Euro Van	85-04	Coilrite - A monter dans ressorts d'origine	W23-760-4117
T-4, Transporter, Caravelle, Euro Van	85-04	Suspension Full air arrière - valves de gonflage	W21-760-3022B
T-4, Transporter, Caravelle, Euro Van	85-04	Suspension Full air arrière + compresseur double commande	W21-760-3022CD
T5	04-08	Fourgon - full air arrière - Valves de gonflage	W21-760-3482B
T5	04-08	Fourgon - full air arrière avec compresseur double commande	W21-760-3482CD
T5	04-08	Châssis cabine - full air arrière - valves de gonflage	W21-760-3481B
T5	04-08	Châssis cabine - full air arrière avec compresseur double commande	W21-760-3481CD

COMPRESSEURS EN OPTION

Manomètre de contrôle FESTO			WR1 760 001
Manomètre de contrôle sur support			WR1 760 2196
Compresseur simple commande basic			WR1 760 5110
Compresseur double commande basic			WR1 760 5112
Compresseur simple commande			WR1 760 2236
Compresseur double commande			WR1 760 2436
Compresseur simple commande digitale			WR1 760 2415
Station de gonglage autonome			WR1 760 2239



Prix net en Euros - Hors Pose
 Tarif valable jusqu'au 31/12/2008
 Garantie = 2 ans sur pièce
 Prix départ usine - Franco à partir de 10 kits

TEMPS DE MONTAGE donnés à titre indicatif

Kit Semi air	4 Heures
Kit Coilrite	2 Heures
Option Compresseur	3 Heures
Full air arrière	6 Heures à 10 Heures

AL-KO

MODELES	AN	DESCRIPTION	RÉF KIT
Châssis AL-KO - Tout modèle, toute version depuis 1995 - Simple essieu	avant 06	Adaptation sur mesure en nos ateliers de St Aubin les elbeuf - Renfort pneumatique arrière monté avec compresseur embarqué + manomètre double commande	W21-760-3470AS
Châssis AL-KO - Tout modèle, toute version depuis 1995 - Double essieu	avant 06	Adaptation sur mesure en nos ateliers de St Aubin les elbeuf - Renfort pneumatique arrière monté avec compresseur embarqué + manomètre double commande	W21-760-3470AD
Châssis AL-KO - Tout modèle, toute version depuis 2006 - Simple essieu	après 06	Adaptation sur mesure en nos ateliers de St Aubin les elbeuf - Renfort pneumatique arrière monté avec compresseur embarqué + manomètre double commande	W21-760-3408AS
Châssis AL-KO - Tout modèle, toute version depuis 2006 - Double essieu	après 06	Adaptation sur mesure en nos ateliers de St Aubin les elbeuf - Renfort pneumatique arrière monté avec compresseur embarqué + manomètre double commande	W21-760-3408AD
Châssis AL-KO sur RENAULT MASTER Tout modèle, toute version depuis 1996 - Simple essieu	depuis 96	Adaptation sur mesure en nos ateliers de St Aubin les elbeuf - Renfort pneumatique arrière monté avec compresseur embarqué + manomètre double commande	W21-760-3428AS

(montage en nos locaux de St Aubin uniquement)